

Supports d'équipements

Équipement de Diagnostic



L'utilisation d'un rail d'équipement pour monter votre équipement de diagnostic et d'autres équipements facilite la tâche pour votre personnel pour gérer l'équipement tout en minimisant les temps d'arrêt dans la chambre. L'équipement peut être facilement réapprovisionné et nettoyé à fond à l'extérieur de la chambre. De plus, les changements d'équipements peuvent être effectués sans temps d'arrêt pour réparer et repeindre les cloisons sèches.

Caractéristiques:


- Les supports de rail permettent un positionnement flexible par rapport aux panneaux muraux traditionnels
- Compatible avec toute une gamme de marques
- Facilite le mouvement des équipements pour les changements de chambre et la stérilisation des terminaux
- Réduit les temps d'arrêt dans les chambres des patients pendant les changements d'équipement
- Peut être installé au mur, ou sur une gaine tête de lit, une colonne verticale d'alimentation, ou directement sur un rail

Options d'adaptateurs:

- A** Rail horizontal Amico (compatible avec Amico et module)
- V** Rail vertical Amico (compatible avec Amico et module)
- F** Rail Fairfield (bouton-poussoir optionnel)
- E** Rail DIN 25 mm (30 mm, 35 mm optionnels)
- C** Sur pole 1 ¼ po (31,75 mm)
- M** Rail pour moniteur
- D** Rail en queue d'aronde (compatible avec rail Ohmeda)
- G** Rail vertical Hill-Rom
- S** Rail vertical HSI
- W** Direct sur le mur

Amico Accessories offre tous les adaptateurs nécessaires pour les montages ci-dessus

Découvrez notre
Équipement de
Diagnostic



www.amico.com/fr/products/equipement-de-diagnostic

Supports d'équipements

Anéroïde Amico BP



- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| A AM-AL-LF2118 | G AM-GL-LF2118 |
| V AM-VL-LF2118 | S AM-SL-LF2118 |
| F AM-FL-LF2118 | |
| E AM-E25L-LF2118 | |

Le système comprend une jauge, un système de gonflage, un brassard adulte et un panier à brassards

Anéroïde Welch Allyn 767



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| A AM-767MNT-A | C AM-767MNT-R125 |
| V AM-767MNT-V | M AM-767MNT-MON |
| F AM-767MNT-F | G AM-767MNT-G |
| E AM-767MNT-E25 | S AM-767MNT-S |

Plaque de montage uniquement, système BP non inclus


Anéroïde Welch Allyn 5091



- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| A AM-5091MNT-A | C AM-5091MNT-R125 |
| V AM-5091MNT-V | M AM-5091MNT-MON |
| F AM-5091MNT-F | G AM-5091MNT-G |
| E AM-5091MNT-E25 | S AM-5091MNT-S |

Plaque de montage uniquement, système BP non inclus

Anéroïde Trimline 4300



- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| A AM-4300MNT-A | C AM-4300MNT-R125 |
| V AM-4300MNT-V | M AM-4300MNT-MON |
| F AM-4300MNT-F | G AM-4300MNT-G |
| E AM-4300MNT-E25 | S AM-4300MNT-S |

Plaque de montage uniquement, système BP non inclus

Support Filac 3000 ou Genius 2



- | | |
|---------------------|----------------------|
| A TP-A-MNT | C TP-R125-MNT |
| V TP-V-MNT | M TP-MON-MNT |
| F TP-F-MNT | G TP-G-MNT |
| E TP-E25-MNT | S TP-S-MNT |

Plaque de montage seulement

Panier à brassards



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| A AM-767MNT-A | C AM-767MNT-R125 |
| V AM-767MNT-V | M AM-767MNT-MON |
| F AM-767MNT-F | G AM-767MNT-G |
| E AM-767MNT-E25 | S AM-767MNT-S |

La plaque de montage empêche les brassards de tomber facilement

Oto/ophtalmo Welch Allyn 767 ou 777



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| A OPTHALMNT-A | C OPTHALMNT-R125 |
| V OPTHALMNT-V | M OPTHALMNT-MON |
| F OPTHALMNT-F | G OPTHALMNT-G |
| E OPTHALMNT-E25 | S OPTHALMNT-S |

Plaque de montage uniquement, transformateur non inclus

Support Welch Allyn SureTemp ou KleenSpec



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| A SPECHLD-A | C SPECHLD-R125 |
| V SPECHLD-V | M SPECHLD-MON |
| F SPECHLD-F | G SPECHLD-G |
| E SPECHLD-E25 | S SPECHLD-S |

Plaque de montage uniquement, appareils non inclus

Anéroïde WA Baum Wall ou ADC 750W



- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| A AM-750WMNT-A | C AM-750WMNT-R125 |
| V AM-750WMNT-V | M AM-750WMNT-MON |
| F AM-750WMNT-F | G AM-750WMNT-G |
| E AM-750WMNT-E25 | S AM-750WMNT-S |

Plaque de montage uniquement, système BP non inclus


Support Exergen



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| A XG-INHLD-BKT-A | C XG-INHLD-BKT-R25 |
| V XG-INHLD-BKT-V | M XG-INHLD-BKT-MON |
| F XG-INHLD-BKT-F | G XG-INHLD-BKT-G |
| E XG-INHLD-BKT-E25 | S XG-INHLD-BKT-S |

Plaque de montage seulement. Compatible avec les modèles de boîtier de thermomètre Exergen n° 134305/134306/134307/134308 et le support de fixation murale n° 134201.

Veuillez visiter **www.amico.com** pour toutes les spécifications techniques, dessins AutoCAD détaillés et autres solutions de montage.



Distribué par: